



# Návod k použití

## Nastavení teploty

Krátkým stisknutím tlačítka SET a po-té tlačítkem < nebo > si nastavíte vaši požadovanou teplotu -> nastavená teplota se automaticky uloží

## Nastavení tolerance sepnutí ohřevu od nastavené teploty

Dlouhým stisknutím tlačítka SET a po-té krátkým stisknutím tlačítka SET přejedete na hodnotu P1, kde si si nastavíte o kolik stupňů od 1-30 °C se teplota bude lišit od nastavené teploty -> nastavená tolerance se automaticky uloží

Nastavená teplota na termostatu - P1 (1-30 st. Celsia) = teplota od které bude zapnut časový odečet z hodnoty P5 (1-10min)

## Nastavení časové tolerance sepnutí ohřevu od hodnoty z P1 (Nastavení tolerance sepnutí ohřevu od nastavené teploty)

Dlouhým stisknutím tlačítka SET a po-té krátkým stisknutím tlačítka SET přejedete na hodnotu P5, kde si si nastavíte vaši toleranci od nastavené teploty -> nastavená tolerance se automaticky uloží

## Korekce - teploty vody vůči teplotnímu čidlu

Dlouhým stisknutím tlačítka SET a po-té krátkým stisknutím tlačítka SET přejedete na hodnotu P4, kde si si nastavíte vaši korekci teploty vody od aktuální teploty na teplotním čidle -> nastavená tolerance se automaticky uloží